

## SPARE PARTS;SPARE PARTS

DMG - Spring



| Part number |  |    |
|-------------|--|----|
| DMG 0006    |  |    |
| DMG 0006I   |  |    |
| DMG 0011A1  |  |    |
| DMG 0011A3  |  |    |
| DMG 0011AI  |  |    |
| DMG 0011B   |  |    |
| DMG 0011C   |  |    |
| DMG 0055A1  |  |    |
| DMG 0055A2  |  |    |
| DMG 0055AI  |  |    |
| DMG 0055B   |  |    |
| DMG 0055BI  |  |    |
| DMG 0085    |  |    |
| DMG 0099    |  |    |
| DMG 0118    |  | 12 |
| DMG 0188    |  | 14 |
| DMG 0189    |  | 17 |
| DMG 0247    |  | 23 |
| DMG 0297    |  |    |
| DMG 0306    |  | 27 |
| DMG 0324    |  |    |
| DMG 0450    |  |    |
| DMG 0450R   |  |    |
| DMG 0451    |  |    |
| DMG 0451R   |  |    |
| DMG 0284I   |  |    |